






















Motore ISOTRA BASIC SOLAR - Tende a rullo e tapparelle da esterno	
Step 1 Accensione motore Tenere premuto per 1 s, il motore emetterà un breve segnale acustico e farà un leggero scatto. 	Spegnimento motore Tenere premuto per 7 s, il motore emetterà un lungo segnale acustico e farà un leggero scatto. 
Step 2 Accoppiamento del telecomando Tenere premuto per 1 s, il motore farà un leggero scatto. 	Scegliere il canale e confermare con la freccia su (entro 10 s). Per conferma, il motore farà uno scatto. 
Step 3 Inversione della rotazione Tenere premuto il tasto STOP sul telecomando finché il motore non scatta. 	Confermare con la freccia giù; il motore farà uno scatto. 
Step 4 Impostazione del finecorsa superiore Premere brevemente il tasto Learn sul telecomando; il motore farà uno scatto. 	Spostarsi nella posizione superiore desiderata e confermare con il tasto Learn; il motore farà uno scatto. 
Step 5 Impostazione del finecorsa inferiore Premere brevemente il tasto Learn sul telecomando; il motore farà uno scatto. 	Spostarsi nella posizione inferiore desiderata e confermare con il tasto Learn; il motore farà uno scatto. 
Step 6 Cancellazione del finecorsa Spostarsi nella posizione di finecorsa che si desidera cancellare e tenere premuto il tasto Learn per 7 s. 	Il motore farà uno scatto dopo 1 s e successivamente dopo 6 s e la posizione di finecorsa sarà cancellata. 
Step 7 Copia di un canale salvato Scegliere il canale desiderato e tenere il tasto STOP premuto per 5 s finché il motore non scatta. 	Selezionare il nuovo canale e confermare premendo il tasto su; per conferma, il motore farà uno scatto. 
Step 8 Passaggio dalla modalità JOG alla modalità di funzionamento continuo (e viceversa) Tenere premuto il tasto STOP per 5 s finché il motore non scatta. 	Confermare con il tasto STOP; il motore farà uno scatto. 
Step 9 Modifica della sensibilità agli ostacoli - 8 livelli in totale Premere contemporaneamente il tasto su e giù finché il motore non scatta. 	Con i tasti STOP + SU premuti contemporaneamente si aumenta la sensibilità e con i tasti STOP + GIÙ si riduce la sensibilità. Per salvare, tenere premuto il tasto STOP per 2 s (il motore farà uno scatto). 
Step 10 Cancellazione di un canale impostato Tenere premuto per 5 s il tasto STOP finché il motore non scatta. 	Sul canale desiderato premere il tasto Learn per 1 s. Per conferma, il motore farà uno scatto. 
Step 11 Cancellazione di tutti i telecomandi Tenere premuto per 5 s il tasto STOP finché il motore non scatta. 	Sul telecomando premere e tenere premuto il tasto Learn per 7 s fino al secondo scatto del motore. 