

Motore ISOTRA Basic Solar - Tende a rullo e tapparelle da esterno	
Step 1 Accensione motore Premere il pulsante PROG sul motore per 1 secondo. Il motore emette un breve segnale acustico. Premere il pulsante con delicatezza, utilizzando un oggetto non appuntito, per evitare di danneggiare il microinterruttore.  	Spegnimento motore Premere il pulsante PROG sul motore per più di 7 secondi. Il motore emette un segnale acustico prolungato.  
Step 2 Accoppiamento del telecomando Tenere premuto per 1 s, il motore farà un leggero scatto.  	Scegliere il canale e confermare con la freccia su (entro 10 s). Per conferma, il motore farà uno scatto.  
Step 3 Inversione della rotazione Tenere premuto il tasto STOP sul telecomando finché il motore non scatta.  	Confermare con la freccia giù; il motore farà uno scatto.  
Step 4 Impostazione del finecorsa superiore Premere brevemente il tasto Learn sul telecomando; il motore farà uno scatto.  	Spostarsi nella posizione superiore desiderata e confermare con il tasto Learn; il motore farà uno scatto.  
Step 5 Impostazione del finecorsa inferiore Premere brevemente il tasto Learn sul telecomando; il motore farà uno scatto.  	Spostarsi nella posizione inferiore desiderata e confermare con il tasto Learn; il motore farà uno scatto.  
Cancelazione del finecorsa Spostarsi nella posizione di finecorsa che si desidera cancellare e tenere premuto il tasto Lear per 7 s. 	Il motore farà uno scatto dopo 1 s e successivamente dopo 6 s e la posizione di finecorsa sarà cancellata. 
Copia di un canale salvato Scegliere il canale desiderato e tenere il tasto STOP premuto per 5 s finché il motore non scatta.  	Selezionare il nuovo canale e confermare premendo il tasto su; per conferma, il motore farà uno scatto.  
Passaggio dalla modalità JOG alla modalità di funzionamento continuo (e viceversa) Tenere premuto il tasto STOP per 5 s finché il motore non scatta.  	Confermare con il tasto STOP; il motore farà uno scatto.  
Modifica della sensibilità agli ostacoli - 8 livelli in totale Premere contemporaneamente il tasto su e giù finché il motore non scatta.  	Con i tasti STOP + SU premuti contemporaneamente si aumenta la sensibilità e con i tasti STOP + GIÙ si riduce la sensibilità. Per salvare, tenere premuto il tasto STOP per 2 s (il motore farà uno scatto).    
Cancelazione di un canale impostato Tenere premuto per 5 s il tasto STOP finché il motore non scatta.  	Sul canale desiderato premere il tasto Learn per 1 s. Per conferma, il motore farà uno scatto.  
Cancelazione di tutti i telecomandi Tenere premuto per 5 s il tasto STOP finché il motore non scatta.  	Sul telecomando premere e tenere premuto il tasto Learn per 7 s fino al secondo scatto del motore.   